



Moer kunststof PG11 grijs

merk

Roline

code

COWAMP11

fabrikantcode



Moeren wartels

Om een wurgwartel aan een metalen plaat te bevestigen, is een moer nodig om deze vast te zetten. Wartels zijn voorzien van PG (Pantser Gewinde) of M (Metrische) schroefdraad. In bijna alle gevallen zitten deze moeren niet in het zicht, waardoor de kleur niet belangrijk is bij uw keuze.

technische specificaties

- materiaal: kunststof
- maat: PG 11