



## Moer kunststof PG16 grijs

merk

**Roline**

code

**COWAMP16**

fabrikantcode



### Moeren wartels

Om een wurgwartel aan een metalen plaat te bevestigen, is een moer nodig om deze vast te zetten. Wartels zijn voorzien van PG (Pantser Gewinde) of M (Metrische) schroefdraad. In bijna alle gevallen zitten deze moeren niet in het zicht, waardoor de kleur niet belangrijk is bij uw keuze.

### technische specificaties

- materiaal: kunststof
- maat: PG 16